

## Версия страницы загрузки лога газоанализатора АЛКОБАРЬЕР с полем «Код карты» в формате {Код организации}.{Номер карты}.

Текущая версия веб-интерфейса Алкобарьера при отображении информации загруженной из лога газоанализатора использует полный номер для отображения информации о номере карты:

4898	2025-04-25 13:29:48	4	Получен результат ниже порога	0 мг/л	3577915
4899	2025-04-25 13:33:58	4	Получен результат ниже порога	0 мг/л	3577915

Так же у текущей версии веб-интерфейса Алкобарьера отсутствует возможность сохранения загруженной из лога информации на ПК.

## Решение

Загрузить на модуль Ethernet Алкобарьера дополнительную веб страницу «newlog.html» и загружать лог газоанализатора через нее. Эта страница разделяет информацию номера карты на «Код организации» и «номер карты». Дополнительно появляется возможность сохранения загруженной информации в csv файл:

В памяти 4988 записей. Первая запись: (0) от 2000-00-00, последняя запись (4987) от 2025-07-09

Прочитать записи с конца

кол-во записей 100

Прочитать

Сохранить csv

Адрес	Время	Код	Описание	Концентрация	Код карты
4889	2025-04-25 13:21:45	4	Получен результат ниже порога	0 мг/л	54.38971
4890	2025-04-25 13:28:01	4	Получен результат ниже порога	0 мг/л	54.38971

## Использование страницы newlog.html.

1. Загрузить страницу на модуль Ethernet можно либо с помощью программы «НАСТРОЙКА АЛКОБАРЬЕР» (через USB, вкладка Ethernet, кнопка «Добавить» рядом с полем «Файлы»), либо через веб-интерфейс модуля (раздел «Работа с настройками», кнопка «Добавить файл» под заголовком «Дополнительные файлы», при выборе файла используйте фильтр «Все файлы (\*.\*)»).
2. На всякий случай убедитесь, что в настройках блока сопряжения установлены галки «Сохранять код» и «Биты четности» (Программа «НАСТРОЙКА АЛКОБАРЬЕР», вкладка «Блок сопряжения», раздел «Параметры wiegand-входа»).
3. Вызов страницы: введите в адресную строку браузера адрес страницы в формате {протокол}://{ip или имя модуля}/newlog.html  
Например: https://ab2407048/newlog.html